Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

03.02.26 4:23:19

MIKROTIK RB750UPR2 HEX POE LITE

Cena celkem:	**1 307 Kč**
	(bez DPH: 1 080 Kč)
Běžná cena:	**1 437 Kč**
Ušetříte:	**131 Kč**
Kód zboží:	NABMKR1070
Part No.:	RB750UPr2
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik hEX PoE lite

Routerboard RB750UPr2 má **4 PoE porty** (porty 2–5) a může tak napájet další AP nebo routery. Díky USB portu lze zařízení rozšířit např. o externí disk. RouterBoard je dodáván s licencí L4.
RouterBoard je možné napájet nejen pomocí klasického napájecího vstupu, ale také přes PoE. Velkou předností je **možnost napájení dalších PoE zařízení**. Maximální výstup na jeden port je 1 A, dohromady pak max. 2 A. **Součástí balení** je také kvalitní **napájecí adaptér**.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 5× RJ-45 10/100 Mb/s (1× PoE vstup, 4× PoE výstup)
Frekvence procesoru: 650 MHz

Velikost operační paměti: 64 MB
Procesor: QCA9531
Operační systém: RouterOS L4
Podpora PoE: ano, pasivní
Napájení: 8–30 V DC
Maximální spotřeba: 51 W
Rozměry: 113 × 89 × 28 mm
Barva: bílá

Užitečné odkazy a videa:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall