Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

29.06.25 1:45:51

MIKROTIK CLOUD CORE ROUTER CCR2004-16G-2S+

Cena celkem:	**10 004 Kč**
	(bez DPH: 8 268 Kč)
Běžná cena:	**11 004 Kč**
Ušetříte:	**1 000 Kč**
Kód zboží:	NARMKR1019
Part No.:	CCR2004-16G-2S+
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+

Cloud Core Router MikroTik CCR2004-16G-2S+ se **4 GB paměti RAM** s bezkonkurenčním výkonem, který poskytuje **4jádrový 64bitový ARM procesor AL32400** na frekvenci **1,7 GHz**. Router má **šestnáct GbE portů a dva 10G SFP+** sloty. Každý přepínací čip routeru má plně duplexní 10 Gb/s linku k procesoru, a díky tomu má **nejlepší jednojádrový výkon v sérii CCR** routerů. Další předností je duální redundantní napájení pro bezproblémový a stabilní provoz.

Balení obsahuje: Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+ určený pro montáž do racku (1U), dva napájecí kabely a rackmount

kit.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

CPU: Alpine v2 AL32400 (1,7 GHz, 64-bit, ARMv8-A Cortex-A57, 4jádrový)
Velikost paměti: 4 GB DDR4 RAM + 128 MB NAND
Porty: 16x GbE RJ-45, 2x 10G SFP+, 1x RJ-45 (konzole)
Podpora PoE: ne
Napájení: redundantní, 2x interní zdroj AC 100-240 V
Operační systém: RouterOS (L6)
Rozměry: 443 x 210 x 44 mm

Užitečné odkazy a videa:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall