Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

03.03.26 22:32:49

MIKROTIK NETBOX 5 AX

Cena celkem:	**2 080 Kč**
	(bez DPH: 1 719 Kč)
Běžná cena:	**2 288 Kč**
Ušetříte:	**208 Kč**
Kód zboží:	NAAMKR1140
Part No.:	L11UG-5HaxD-NB
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik NetBox 5 ax

NetBox 5 ax je výkonné venkovní zařízení **pro AP/CPE/PtP instalaci s 5 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax)**. Zařízení je vybaveno výstupními **konektory SMA**. Můžete přidat HGO-OUT anténu a máte skvělý všesměrový Acess Point nebo anténu mANT30 PA pro vytvoření výkonného PtP spojení na dlouhé vzdálenosti. Disponuje moderním procesorem **Qualcomm Maple** založeným na architektuře ARM, 256 MB paměti RAM, **USB portem pro dodatečné úložiště** nebo jiné potřeby a **Gigabit Ethernet portem s podporou PoE** (Power over Ethernet).

Součástí balení je gigabitový PoE injektor, napájecí adaptér, držák na DIN lištu a stahovací páska.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

CPU frekvence: 800 MHz
Počet jader: 2
RAM paměť: 256 MB
Porty: 1× RJ-45 LAN, 2× RP-SMA, 1× USB
Podpora PoE: ano
Standard: IEEE 802.11a/n/ac/ax
Frekvenční pásmo: 5 GHz
Rozměry: 245 × 121 × 50 mm

Užitečné odkazy a videa:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall