Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

14.08.25 14:36:14

MIKROTIK GROOVEA 52

Cena celkem:	**1 675 Kč**
	(bez DPH: 1 384 Kč)
Běžná cena:	**1 842 Kč**
Ušetříte:	**167 Kč**
Kód zboží:	NAAMKR1005
Part No.:	RBGrooveA-52HPn
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik GrooveA 52

Inovovaná miniaturní venkovní jednotka RBGA-52HPn GROOVE určená pro pásmo 2,4 GHz i 5 GHz. Jednotku lze snadno našroubovat přímo na anténu. Vhodné pro použití jako AP se všesměrovou anténou.
Součástí jednotky je Software RouterOS MikroTik s licencí L4 a **6 dBi všesměrová anténa** učená pro pásmo 2,4 GHz. Jednotku tak lze použít jak pro klienty, tak jako AP. Jednotka má integrovaný PoE splitter, je tedy napájena přímo po UTP kabelu.

Jednotka se dodává **vč. 24 V zdroje a PoE injectoru.**

POZOR! Jednotka musí být instalovaná v horizontální rovině tak, aby byl N-Male konektor výš než výstup na UTP kabel. Ve vertikální rovině může být instalována pouze UTP kabelem k zemi.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

CPU frekvence: 600 MHz

Počet jader: 1

RAM paměť: 64 MB

Porty: 1 x RJ-45 LAN

Podpora PoE: ano

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n

Frekvenční pásmo: 2,4/5 GHz

Zabezpečení: WEP, WPA, WPA2

Rozměry: 177 x 44 x 44 mm

Užitečné odkazy a videa:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall