Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

01.02.26 19:44:10

MIKROTIK WAP LTE KIT (2024)

Cena celkem:	**2 064 Kč**
	(bez DPH: 1 706 Kč)
Běžná cena:	**2 271 Kč**
Ušetříte:	**206 Kč**
Kód zboží:	NAAMKR1038
Part No.:	wAPR-2nD&EC200A-EU
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik wAP LTE kit (2024)

Nová revize úspěšného wAP LTE Kit modelu. Jedná se o ideální AP pro pokrytí zahrady, verandy a jiných venkovních prostor s **LTE modemem (Cat4 - 150 Mbps Downlink, 50 Mbps Uplink)**. AP lze velmi jednoduše připevnit na stěnu a zajistit tak přístup k internetu na libovolném místě. Velkou předností je voděodolný kryt a integrovaná všesměrová anténa. Zařízení má integrovaný modem, který podporuje sítě **2G, 3G a 4G (LTE)**. Je tak ideální do míst, kde není k dispozici připojení k internetu přes **Wi-Fi nebo kabel**, popř. na cesty. Součástí jednotky je software **RouterOS v7 MikroTik s licencí L4**. Jednotku tak lze použít jako přístupový bod. Možnosti napájení jsou tak flexibilní, jak jen to jde – k dispozici je klasický **DC konektor** (9–30 V), **pasivní PoE** (9–30 V) a **4pin automotive** konektor.

Balení obsahuje gigabitový PoE injektor, napájecí adaptér, sadu šroubů a hmoždinek, zabezpečovací šroub, stojánek na stůl, venkovní držák, držák na strop a automotive napájecí kabel.

Podporovaná pásma:
LTE (FDD): 20 (800 MHz), 3 (1800 MHz), 1 (2100 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 5 (850 MHz), **28 (700 MHz)**
LTE (TDD): 40 (2300 MHz), 38 (2600 MHz), 41 (2500 MHz)
3G: 5 (850 MHz), 8 (900 MHz), 1 (2100 MHz)
2G: 8 (900 MHz), 3 (1800 MHz)

Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mobilní připojení: LTE kategorie 4 (150/50 Mbps)
Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
Anténa: integrovaná 2 dBi (Wi-Fi), integrovaná 4 dBi (LTE)
Porty: 1× RJ-45 LAN, 1× SIM slot (mini)
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz

Podpora PoE: ano, pasivní
Napájení: DC 9–30 V, pasivní PoE 9–30 V, 4pin automotive 9–30 V
Rozměry: 185 × 85 × 30 mm

Užitečné odkazy a videa:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall